



## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Estimado cliente,

Recomendamos encarecidamente el siguiente calendario, para mantener su scooter en perfecto estado de funcionamiento y un entorno saludable. La Scooter sometida a uso severo o montado en la zona polvorienta requerirá de un servicio más frecuente.

ÍTEMS	SERVICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	DÍAS	1 a 60	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	
	KM NOTA-1	500-750	3000-3500	6000-6500	9000-9500	12000-12500	15000-15500	18000-18500	21000-21500	24000-24500	27000-27500	30000-30500	
Linea Combustible		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Oper. Acelerador**		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	
Oper. cebador Bi-Starter		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	
Elemento filtro de aire	NOTA-2	No abra el elemento del filtro de aire a menos que haya problema manejo					R	No abra el elemento del filtro de aire a menos que haya problema manejo					R
Drenaje/tubo desfogue del carter	NOTA-3	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	
Bujía@		I,C,A	I,C,A	I,C,A	I,C,A	R	I,C,A	I,C,A	I,C,A	I,C,A	R	I,C,A	
Malla filtro de aceite**		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	
Abertura Valvula **		R	T	R	T	R	T	T	R	T	R	T	
Aceite motor****		C		C		C		C		C		C	
Aceite trasm. final**	NOTA-4				R			<b>Reemplace cada 10000 km</b>					
Velocidad motor neutro/Carburador*		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	
Sistema de frenos		C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	
Freno/delantero/integrado juego libre		IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	IA	
Desgaste zapata		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

ÍTEM	SERVICIO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DÍAS	1 a 60	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90	Prox. 90
	KM NOTA-1	500-750	3000-3500	6000-6500	9000-9500	12000-12500	15000-15500	18000-18500	21000-21500	24000-24500	27000-27500	30000-30500
Op. bloqueo estacionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Voltaje Batería E 		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Batería libre de mantenimiento 		I,T	I,T	I,T	I,T	I,T	I,T	I,T	I,T	I,T	I,T	I,T
Interruptor luz de freno		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Foco luz principal		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Caja correa/palanca inicio piñón conducido		C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L	C,L
Correa transmisión**#				I		I		I		I		I
Desgaste zapata embrague***				I		I		I		I		I
Tuercas, pernos, abrazadera**		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Suspensión delantera/Aceite	<b>NOTA-5</b>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Suspensión trasera	<b>NOTA-7</b>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Ruedas/Llantas***		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rodamientos	<b>NOTA-6</b>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rodamientos Dirección***		I,A	I,A	I,A	I,A	I,LA	I,A	I,A	I,A	I,LA	I,A	I,A
Soporte principal		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Silenciador convertidor catalítico				I,E		I,E		I,E		I,E		I,E